WWW.RDASISTEMASDEPESAGEM.COM.BR

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO MB4000

RESUMO

Indicador de pesagem eletrônico de simples operação

Capacidade máxima de TARA 100% da capacidade

Corrente operacional CA 110-220 V 50-60 Hz

FUNÇÕES DAS TECLAS

Verificar na parte de traz do equipamento a chave de Liga/Desliga

Tecla ZERO zerar a balança sempre que houver um valor no display sem que tenha carga sobre o equipamento.

Tecla TARA usada para tarar um objeto ou recipiente que esteja sobre a balança (exemplo GAIOLA, ASSOALHO, PALLETS ETC) Coloque o objeto sobre a balança e tecle TARA assim que ascender o LED para o objeto será deduzido do valor da pesagem.

Para desativar a TARA retire o objeto e pressione a tecla TARA novamente

Tecla SAMPLE Usada para programação e calibração

Tecla FUNCTION Usada para programação e calibração

RDA Sistemas de Pesagem

WWW.RDASISTEMASDEPESAGEM.COM.BR

LEDS INDICATIVOS

AC Indica que o equipamento está ligado a rede eletrica

Lb/kg Indicada o modo que o equipamento está operando no caso do Brasil em kg

COUNT Indica que o equipamento está com a função de contagem acionada (não disponivel em alguns modelos)

TARE Indica que o equipamento está com a função de tara acionada

STABLE Indica que o peso sobre o equipamentro se encontra estável

ZERO Indica que o equipamento está dentro da faixa de zero

CUIDADOS

Não usar carregador que não seja original

Não deixar o conector que vai ligado atras do visor exposto a umidade

Não fazer solda eletrica no equipamento

Não deixar o indicador de pesagem exposto ao sol e chuva

Instalar as barras em piso de cimento nivelado (CASO O EQUIPAMENTO ACOMPANHE AS BARRAS, SE FOR BARRAS COM CHAPAS DE APOIO PROCEDER COM A FIXAÇÃO OU SE FOR BARRAS COM PÉS OSCILANTES MANTER OS PÉS ALINHADOS)